

Pièces de rechange appareil de base et outil de coupe angulaire

Pos.	Réf. art.	Désignation
Appareil de base		
1	57 03 01	Vis à garret pour le support d'échafaudage
2	57 03 02	Tôle de serrage pour le support d'échafaudage
3	57 03 03	Pieds appareil
4	57 03 04	Axe de blocage pour pied
5	57 03 06	Support pied x2
6	57 03 07	Obturbateur en caoutchouc pied
7	57 03 08	Pied complet
8	57 03 09	Vis à garret étrier de coupe (complet avec frein)
9	57 03 11	Coulisseau butée de profondeur
10	57 03 12	Interrupteur marche/arrêt avec diode (pour appareil de base et outil de coupe angulaire)
11	57 03 13	Axe de blocage rail d'appui gauche
12	57 03 14	Butée longitudinale pliante compl.
13	57 03 16	Coulisseau pour coupe oblique et EKS
14	57 03 17	Rouleau de guidage du fil supérieur/inférieur (y compris vis et douille)
15	57 03 18	Boîtier de commutation
16	57 03 19	Transformateur y compris câble d'alimentation
Découpeuse d'angle		
17	57 03 31	Glissoir de guidage x2 (set)
18	57 03 32	Glissoir de guidage position de garage x1
19	57 03 33	Axe de blocage pour position de garage
20	57 03 34	Cavalier angulaire compl.
21	57 03 36	Coulisseau de serrage compl.
22	57 03 37	Sauterelle
23	57 03 38	Interrupteur marche/arrêt avec diode (pour appareil de base et outil de coupe angulaire)
24	57 00 85	Outil de coupe angulaire compl.

